

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 15

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID) RNAV

NOTAS:

- SE REQUIERE APROBACION RNAV 1 o RNP1
- SE REQUIERE GNSS o DME/DME/IRU
- MANTENER REGIMEN DE ASCENSO MNM 260 FT/NM (PDG 4.3%) HASTA 700 FT
- AUTORIZACION INICIAL ATC: MANTENER FL280, SOLICITAR CAMBIO DE NIVEL EN RUTA EN FREQ 119.5 ó 128.1

RNAV ISREN 2F

Ascender en rumbo de pista, a 700 FT o por encima virar a la derecha directo a JC921 a 2500 FT o por encima, hasta JC923 a 6000 FT o por debajo, virar a la derecha a DIMAP, virar a la derecha a BURVO-JC917-ISREN, en ascenso a FL250 o por encima, según instrucciones de ATC.

RNAV ATATU 2F

Ascender en rumbo de pista, a 700 FT o por encima virar a la derecha directo a JC921a 2500 FT o por encima, virar a la derecha a JC923 a 6000 FT o por debajo, virar a la derecha a DIMAP, virar a la derecha a BURVO-JC917, virar a la derecha a ATATU, en ascenso a FL250 o por encima, según instrucciones de ATC.

| OBSTÁCULOS | RWY | COORDENADAS | FT AMSL |
|-----------------|-----|----------------------------|---------|
| Antena de radio | 15 | 12°02'52"S - 077°05'52"W | 315 |
| Antena de radio | 15 | 12°02'50"S - 077°05'52.3"W | 305 |
| | | | |