

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITAN FAP CARLOS MARTINEZ DE PINILLOS - TRUJILLO (SPRU)

RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE			
19	1	TIPO DE AYUDA / VAR	DVOR/DME (VAR 1°W 2015)
	2	ID:	TRU
	3	Frecuencia:	116.3 MHz, CH 110X
	4	Horas de funcionamiento:	H24
	5	Coordenadas del emplazamiento de la antena:	08°05'15.06" S - 079°06'44.89" W
	6	Elevación de la antena transmisora del DME:	NIL
	7	Observaciones:	NIL
	1	TIPO DE AYUDA / VAR	ILS CAT 1 RWY 02 LOC (VAR 1°W 2015)
	2	ID:	IMDP
	3	Frecuencia:	109.7 MHz
	4	Horas de funcionamiento:	h24
	5	Coordenadas del emplazamiento de la antena:	08°04'02.87" S - 079°06'15.10" W
	6	Elevación de la antena transmisora del DME:	NIL
	7	Observaciones:	NIL
	1	TIPO DE AYUDA / VAR	GP/DME (VAR 1° W 2015)
	2	ID:	
	3	Frecuencia:	333.2 MHz CH 34X
	4	Horas de funcionamiento:	h24
	5	Coordenadas del emplazamiento de la antena:	08°05'33.05" S - 079°06'39.20" W
	6	Elevación de la antena transmisora del DME:	NIL
	7	Observaciones:	NIL