

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 15 ITAVU 1F / RWY 33 ITAVU 1G

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

ASCENSO INICIAL:

RWY 15 ITAVU 1F

Ascender en rumbo de pista, a o por encima de 750FT virar por derecha para seguir R220 JCL a TOGSU, cruzar:
-12 DME JCL a 6000 FT como máximo

En TOGSU interceptar y seguir R165 SLS VOR/DME (HDG 165°) a ITAVU FL160 como mínimo.

RWY 33 ITAVU 1G

Ascender en rumbo de pista, a o por encima de 500 FT virar por izquierda en rumbo 230° para interceptar R165 SLS VOR/DME a 3000 FT como máximo, continuar ascenso en R165 SLS VOR/DME (HDG 165°) a ITAVU FL160 como mínimo.

TRANSICIONES

TRANSICION PISCO

De ITAVU continuar en HDG 131° a SCO VOR/DME ascenso inicial a FL270, solicitar cambio de nivel en ruta en Freq. 135.0 o 128.8

TRANSICION ILMAR

De ITAVU continuar en HDG 158° a ILMAR en ascenso inicial a FL270, solicitar cambio de nivel en ruta en Freq. 135.0 o 128.8.