

SALIDAS NORMALIZADAS DE VUELO INSTRUMENTOS DE CHICLAYO TMA

CHICLAYO UNO

PISTA 19

Ascender en rumbo de pista hasta alcanzar 2000 FT luego virar a la derecha ascendiendo a CLA VOR para continuar vía la transición autorizada:

-TRANSICIÓN BATAN:

Cruzar CHICLAYO VOR a FL 051 o superior. Continuar ascendiendo vía RDL 051 CLA VOR para cruzar:

- 25 DME FL 110 ó SUPERIOR
- 40 DME FL 160 ó SUPERIOR
- BATAN (50 DME/RDL 051° CLA VOR) FL 170 ó SUPERIOR.

Continuar ascenso virando a la derecha en rumbo 121°(HDG 121°) para interceptar ruta autorizada.

- TRANSICIÓN MELIX:

Cruzar CLA VOR a FL 050 ó superior. Continuar ascendiendo vía RDL 075°CLA VOR para cruzar:

- 25 DME FL 110 ó SUPERIOR
- MELIX INT (50 DME/RDL 075° CLA VOR) FL 170 ó SUPERIOR.

Continuar ascenso prosiguiendo en ruta UV3/V3.

- TRANSICIÓN TEMOS :

Cruzar CHICLAYO VOR a FL 050 ó superior. Continuar ascendiendo vía RDL 089° CLA VOR para cruzar:

- 25 DME FL 110 ó SUPERIOR
- TEMOS (55 DME/RDL 090° CLA VOR) FL 180 ó SUPERIOR.

Continuar ascenso prosiguiendo en ruta UV4/V4.