

LLEGADAS NORMALIZADAS DE VUELO POR INSTRUMENTOS
STAR - OACI

RWY 19

1. EGASI 1A:

Descenso en ruta V2 vía EGASI para cruzar:
18 DME FL080 o por encima
Luego continuar a URA VOR según instrucciones del ATC.

2. PAGUR 1A:

Descenso en ruta G675 para cruzar:
PAGUR FL100 o por encima
19 DME FL080 o por encima
Luego continuar a URA VOR según instrucciones del ATC.

3. MAC 1A:

Descenso en ruta V31 para cruzar:
53 DME FL 130 o por encima
23 DME FL080 o por encima
13 DME FL040 o por encima, luego continuar procedimiento autorizado por ATC.

RWY 19/01

4. ROKOL 1 :

Descenso en ruta vía ROKOL para cruzar GEDAM a 3000 ft o por encima y
proseguir a URA VOR o según procedimiento autorizado por ATC.