

**GEN 3.6 BÚSQUEDA Y SALVAMENTO****1. Autoridad Responsable**

El organismo encargado de facilitar el servicio de búsqueda y salvamento en la FIR Lima, es el Comando de Operaciones de la FAP, el cual, por intermedio del Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (RCC SAR-FAP) y los cinco (5) Subcentros de Salvamento Aeronáutico (SCSA) planifica, coordina y dirige las acciones a seguir por los elementos de la Fuerza Aérea que ejecutan y los que colaboran en las operaciones SAR (Unidades del Ejército, Policía Nacional, Servicio de Búsqueda y Salvamento Marítimo, Aviación Civil y otros organismos estatales y privados).

La dirección postal y telefónica del RCC SAR FAP y de los SCSA están detalladas en el párrafo 2. Todas estas dependencias están disponibles las 24 horas del día. La dirección postal del organismo responsable del Servicio de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico en el orden nacional es:

**Comandancia General de la FAP**

Av. de la Peruanidad S/N Jesús María - Lima

**Comando de Operaciones/COMOP**

→ Teléfonos : (511) 213 5265  
(511) 213 5263  
→ Central de Telefónica : (511) 213 5200  
(511) 213 5230  
→ Anexo : 6240  
Dirección : Av. Jorge Chávez S/N  
Base Aérea Las Palmas  
Surco Lima - PERÚ.

El Servicio se brinda de acuerdo a lo contenido en:

- Anexo 12- OACI Búsqueda y Salvamento
- Anexo 13- OACI Investigación de Accidentes de Aviación
- Manual Internacional de los Servicios Aeronáuticos y Marítimos de Búsqueda y Salvamento (MANUAL IAMSAR).
- Plan Nacional de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico.
- Documentos SAR Nacionales.

**2. Área de Responsabilidad**

El área de responsabilidad del RCC SAR-FAP está dividida en cinco (5) Subregiones de Búsqueda y Salvamento con sus correspondientes Sub-Centros de Salvamento Aeronáutico (SCSA) quienes son responsables de las operaciones SAR dentro de la FIR LIMA (Tabla 1).

La dirección postal y telefónica del RCC y de los SCSA se detallan a continuación:

**Centro Coordinador de Salvamento Aeronáutico (RCC SAR-FAP) y Punto de Contacto SAR (SPOC)**

Teléfono Directo : (511) 477 7777  
Celular : (511) 996590213  
RPM : #407974  
Central Telefónica : (511) 213 5200  
Anexo : 7021  
E-mail : sar@fap.mil.pe  
AFTN : SPLICIDF  
Dirección : Av. Jorge Chavez S/N  
Base Aérea Las Palmas  
Surco - Lima - PERÚ.

**Sub-Centro de Salvamento Aeronáutico N°1 (SCSA 1) Piura - ALA AEREA N°1**

→ Central Telefónica : (51-073) 307347  
→ Anexo : 1617  
Celular : 998701324  
RPM : #406194  
E-mail : saralar1@fap.mil.pe  
AFTN : SPURYOYX  
Dirección : Av. Bolognesi 1099  
Piura - PERÚ.

**Sub-Centro de Salvamento Aeronáutico N°2 (SCSA 2) Callao - ALA AEREA N°2**

→ Central Telefónica : (511) 517 1400  
→ Anexo : 2044/2155  
Celular : 942694448  
RPM : \*0128483  
Celular : 942694165  
RPM : \*0127719  
E-mail : saralar2@fap.mil.pe  
AFTN : SPIMZTZX  
Dirección : Base Aérea Callao/  
Av. Elmer Faucett S/N.  
Lima - PERÚ.