

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 15

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID) RNAV

<p>NOTAS: -SE REQUIERE APROBACION RNAV 1 o RNP1 -SE REQUIERE GNSS o DME/DME/IRU -MANTENER REGIMEN DE ASCENSO MNM 260ft/NM (PDG 4.2%) HASTA 700FT. -AUTORIZACION INICIAL ATC: MANTENER FL280, SOLICITAR CAMBIO DE NIVEL EN RUTA EN FREQ 119.5 ó 128.1</p>
<p>RNAV ISREN 1F</p>
<p>Ascender en rumbo de pista, a 700 ft o por encima virar a la derecha directo a IM921 a 2500 ft. o por encima, virar a la derecha a IM923 a 6000 ft. o por debajo, virar a la derecha a PELIK, virar a la derecha a BURVO-IM917-ISREN, en ascenso a FL280 ó según instrucciones de ATC.</p>
<p>RNAV ATATU 1F</p>
<p>Ascender en rumbo de pista, a 700 ft o por encima virar a la derecha directo a IM921a 2500' o por encima, virar a la derecha a IM923 a 6000 ft. o por debajo, virar a la derecha a PELIK, virar a la derecha a BURVO-IM917, virar a la derecha a ATATU, en ascenso a FL280 ó según instrucciones de ATC.</p>

OBSTÁCULOS	RWY	COORDENADAS	FT AMSL
Antena de radio	15	12°02'52"S - 077°05'52"W	315
Antena de radio	15	12°02'50"S - 077°05'52.3"W	305

CAMBIO : SID RNAV ATATU 1F