

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 15

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID) RNAV

<p>NOTAS: -SE REQUIERE APROBACION RNAV 1 o RNP1 -SE REQUIERE GNSS o DME/DME/IRU -MANTENER REGIMEN DE ASCENSO MNM 260 ft/NM (4.2%) HASTA 700FT. -AUTORIZACION INICIAL ATC: MANTENER FL270, SOLICITAR CAMBIO DE NIVEL EN RUTA EN FREQ 119.5/128.1/128.5</p>
<p>RNAV ILROL 3G</p> <p>Ascender en rumbo de pista, a 700 ft o por encima virar a la derecha directo a IM921 a 2500 ft. o por encima, virar a la derecha a IM923 a 6000 ft o por debajo, virar a la derecha a IM924 a 8000 ft. o por encima, a IM925 a 10000 ft o por encima, virar a la derecha a IM927 a FL180 o por encima, a IM929, virar a la izquierda a ILROL a FL250 o por encima, en ascenso a FL270 ó según instrucciones de ATC.</p>
<p>RNAV AMVEX 3G</p> <p>Ascender en rumbo de pista, a 700 ft o por encima virar a la derecha directo a IM921 a 2500 ft. o por encima, virar a la derecha a IM923 a 6000 ft o por debajo, virar a la derecha a IM924 a 8000 ft. o por encima, a IM925 a 10000 ft. o por encima, virar a la derecha a IM927 a FL180 o por encima, a IM929, a AMVEX a FL250 o por encima, en ascenso a FL270 ó según instrucciones de ATC.</p>
<p>RNAV OPROS 1G</p> <p>Ascender en rumbo de pista, a 700 ft o por encima virar a la derecha directo a IM921 a 2500 ft. o por encima, virar a la derecha a IM923 a 6000 ft o por debajo, virar a la derecha a IM924 a 8000 ft o por encima, virar a la derecha a IM926 a FL150 o por encima, a OPROS a FL200 o por encima, en ascenso a FL270 (para rutas UL306/UM527/UT315/UT317) ó según instrucciones de ATC.</p>

OBSTÁCULOS	RWY	COORDENADAS	FT AMSL
Antena de radio	15	12°02'52"S - 077°05'52"W	315
Antena de radio	15	12°02'50"S - 077°05'52.3"W	305

CAMBIO: Indicador de AD / punto OPROS