

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 33

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

SLS 6G (SALINAS 6G)

Ascender en rumbo de pista hasta 2 DME LIM virar a la izquierda para interceptar y proseguir en RDL 302 LIM (HDG 302°) continuar ascenso según instrucciones del ATC hasta EGUNO (RDL 176 SLS/RDL 302 LIM) y virar a la derecha para proseguir en RDL 176 SLS (HDG 356°) hasta SLS VOR, cruzar:

- SLS VOR a ó por encima de FL180 para rutas T329
- SLS VOR a ó por encima de 8000 ft para rutas V1/G675

Continuar a ruta autorizada.