

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 33

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

NOTAS:

-AUTORIZACION INICIAL ATC: MANTENER FL280, SOLICITAR CAMBIO DE NIVEL EN RUTA EN FREQ
119.5 ó 128.1

KALAR 1

Ascender en RDL 335 LIM (HDG 335°) a KALAR (51 DME/RDL 335 LIM), a FL 160 o por encima, continuar ascenso a FL280 ó según instrucciones del ATC.

BTE 1G (CHIMBOTE 1G)

Ascender en rumbo de pista hasta 2 DME LIM virar a la izquierda para interceptar y proseguir en RDL 302 LIM (HDG 302°) continuar ascenso según instrucciones del ATC hasta EGUNO (RDL 176 SLS/RDL 302 LIM) y TIMOR (RDL 235 SLS/RDL 302 LIM), en TIMOR virar a la derecha para interceptar y seguir RDL 166 BTE VOR (HDG 346°) hacia BTE VOR, proseguir ascenso a FL280 (para rutas UG436/UV1) ó según instrucciones del ATC.