

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 15

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID) RNAV

NOTAS:

- SE REQUIERE APROBACION RNAV 1 o RNP1
- COBERTURA DME/DME NO DISPONIBLE EN TMA LIMA
- AUTORIZACION INICIAL ATC: PARA RUTAS DEL ESPACIO AEREO SUPERIOR MANTENER FL270, SOLICITAR CAMBIO DE NIVEL EN RUTA EN FREQ 135.0 ó 128.8

RNAV ILMAR 3F

Ascender en rumbo de pista a 700' o por encima virar a la derecha a IM951 a o por debajo de 6000 ft, virar a la izquierda a IM954, a IM955, virar por izquierda a ILMAR a o por encima de 8000 ft. , continuar ascenso en ruta según instrucciones del ATC.

RNAV SCO 3F (PISCO 3F)

Ascender en rumbo de pista a 700 ft. o por encima virar a la derecha a IM951 a o por debajo de 6000 ft, virar a la izquierda a IM954, a IM955, virar por izquierda a SCO VOR/DME a o por encima de FL250, continuar ascenso en ruta según instrucciones del ATC.

| OBSTÁCULOS | RWY | COORDENADAS | FT AMSL |
|-----------------|-----|----------------------------|---------|
| Antena de radio | 15 | 12°02'52"S - 077°05'52"W | 315 |
| Antena de radio | 15 | 12°02'50"S - 077°05'52.3"W | 305 |

CAMBIOS: indicador de AD