
LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 33

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

NOTAS:

- AUTORIZACION INICIAL ATC: PARA RUTAS DEL ESPACIO AEREO SUPERIOR MANTENER FL270, SOLICITAR CAMBIO DE NIVEL EN RUTA EN FREQ 119.5 ó 128.5
- MANTENER REGIMEN DE ASCENSO MINM 300 ft/NM (4.9%).

OPROS 1J

Ascender en rumbo de pista hasta alcanzar 3 DME LIM, virar a la izquierda en ascenso a LIM DVOR, cruzar LIM VOR a 9000 ft. ó por encima, interceptar y continuar ascenso en RDL 047 LIM VOR (HDG 047°). Cruzar:

- 13 DME a o por encima FL130 ;
 - 30 DME a o por encima FL180;
 - OPROS a o por encima FL200;
- continuar ascenso en ruta según instrucciones del ATC.

CAMBIOS: Indicador de AD / punto OPROS