

GEN 3.6 BÚSQUEDA Y SALVAMENTO

1. Autoridad Responsable

El organismo encargado de facilitar el servicio de búsqueda y salvamento en la FIR Lima, es el Comando de Operaciones de la FAP, el cual, por intermedio del Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (RCC SAR-FAP) y los cinco (5) Subcentros de Salvamento Aeronáutico (SCSA) planifica, coordina y dirige las acciones a seguir por los elementos de la Fuerza Aérea que ejecutan y los que colaboran en las operaciones SAR (Unidades del Ejército, Policía Nacional, Servicio de Búsqueda y Salvamento Marítimo, Aviación Civil y otros organismos estatales y privados).

La dirección postal y telefónica del RCC SAR FAP y de los SCSA están detalladas en el párrafo 2. Todas estas dependencias están disponibles las 24 horas del día. La dirección postal del organismo responsable del Servicio de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico en el orden nacional es:

Comandancia General de la FAP

Av. de la Peruanidad S/N Jesús María - Lima

Comando de Operaciones/COMOP

Teléfonos : (511) 213 5265
 (511) 213 5263
 Central de Telefónica : (511) 213 5200
 (511) 213 5230
 → Anexo : 7008 - 7005
 Dirección : Av. Jorge Chávez S/N
 Base Aérea Las Palmas
 Surco Lima - PERÚ.

El Servicio se brinda de acuerdo a lo contenido en:

- Anexo 12- OACI Búsqueda y Salvamento
- Anexo 13- OACI Investigación de Accidentes de Aviación
- Manual Internacional de los Servicios Aeronáuticos y Marítimos de Búsqueda y Salvamento (MANUAL IAMSAR).
- Plan Nacional de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico.
- Documentos SAR Nacionales.

2. Área de Responsabilidad

El área de responsabilidad del RCC SAR-FAP está dividida en cinco (5) Subregiones de Búsqueda y Salvamento con sus correspondientes Sub-Centros de Salvamento Aeronáutico (SCSA) quienes son responsables de las operaciones SAR dentro de la FIR LIMA (Tabla 1).

La dirección postal y telefónica del RCC y de los SCSA se detallan a continuación:

Centro Coordinador de Salvamento Aeronáutico (RCC SAR-FAP) y Punto de Contacto SAR (SPOC)

Teléfono Directo : (511) 477 7777
 Celular : (511) 996590213
 RPM : #407974
 Central Telefónica : (511) 213 5200
 Anexo : 7021
 E-mail : sar@fap.mil.pe
 AFTN : SPLICIDF
 Dirección : Av. Jorge Chavez S/N
 Base Aérea Las Palmas
 Surco - Lima - PERÚ.

Sub-Centro de Salvamento Aeronáutico N°1 (SCSA 1) Piura - ALA AEREA N°1

→ Central Telefónica : (51-073) 307348
 → Anexo : 1710
 Celular : 998701324
 RPM : #406194
 E-mail : saralar1@fap.mil.pe
 AFTN : SPURYOYX
 Dirección : Av. Bolognesi 1099
 Piura - PERÚ.

Sub-Centro de Salvamento Aeronáutico N°2 (SCSA 2) Callao - ALA AEREA N°2

Central Telefónica : (511) 517 1400
 Anexo : 2044 - 2155
 Celular : 942694448
 RPM : *0128483
 Celular : 942694165
 RPM : *0127719
 E-mail : saralar2@fap.mil.pe
 → AFTN : SPJCZTZX
 Dirección : Base Aérea Callao/
 Av. Elmer Faucett S/N.
 Lima - PERÚ.