

SPJC - LIMA - CALLAO / INTL JORGE CHÁVEZ

REGIÓN / DPTO / PROVINCIA / DISTRITO		CALLAO / CALLAO / CALLAO/CALLAO	
1	INDICADOR DE LUGAR Y NOMBRE DEL AERÓDROMO	SPJC AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ	
DATOS GEOGRAFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO			
1	ARP	12°01'18.79"S / 077°06'51.54"W 334°/1753 m desde THR 33, THR 33 desplazado 603 m	
2	Distancia y dirección desde la ciudad	286° 9.5 km al NW APRX de Lima	
3	Elevación	34 m / 113 ft	
	Temperatura	27.1°C (FEB)	
4	Ondulación geoidal	22.91 m	
5	Declinación magnética	1°19' W (JAN 2015)	
	Cambio anual	10' W	
6	Administración AD	Lima Airport Partners S.R.L. - LAP	
	Dirección	AV. Elmer Faucett S/N - Aeropuerto Internacional Jorge Chávez - CALLAO 1 - PERÚ	
	Teléfono	(511)5173100 - 3387	
	FAX	NIL	
	AFTN	SPIMYDYX	
7	e-mail	dutyoffice@lima-airport.com _EquipoDutyOfficer@lima-airport.com	
	Tránsito autorizado	VFR/IFR	
8	Observaciones	NIL	

HORAS DE FUNCIONAMIENTO			
3	1	Administración del AD:	H24
	2	Aduana:	H24
		Inmigración:	H24
	3	Servicios médicos:	H24
	4	Oficina de notificación AIS:	H24
	5	Oficina de notificación ATS (ARO):	H24
	6	Oficina de notificación MET:	H24
	7	ATS:	H24
	8	Abastecimiento de combustible:	H24
	9	Servicios de despacho:	H24
	10	Seguridad:	H24
	11	Descongelamiento:	NIL
12	Observaciones:	NIL	

INSTALACIONES Y SERVICIOS DE ESCALA			
4	1	Instalaciones de manipuleo de carga:	Todas las instalaciones modernas que permiten manipular cargas sin limitaciones, proporcionado por compañías particulares.
	2	Tipos de combustible:	Turbo A1, 100LL
		Tipos de lubricante:	NIL
	3	Instalaciones para el reabastecimiento:	En plataforma Sin limitaciones
	4	Instalaciones de descongelamiento:	NIL
	5	Espacio de hangar para aviones visitantes:	NIL
	6	Instalaciones para reparación de aviones visitante:	Servicio proporcionado por compañías particulares
7	Observaciones:	NIL	