

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 15

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID) RNAV

NOTAS:

-SE REQUIERE APROBACION RNAV 1 o RNP1

-SE REQUIERE GNSS o DME/DME/IRU

-MANTENER REGIMEN DE ASCENSO MNM 260 FT/NM (4.3%) HASTA 700FT.

-AUTORIZACION INICIAL ATC: MANTENER FL270, SOLICITAR CAMBIO DE NIVEL EN RUTA EN FREQ 119.5/128.1/128.5

RNAV ILROL 4G

Ascender en rumbo de pista, a 700 FT o por encima virar a la derecha directo a JC921 a 2500 FT o por encima, virar a la derecha a JC923 a 6000 FT o por debajo, virar a la derecha a JC924 a 8000 FT. o por encima, a JC925 a 10000 FT o por encima, virar a la derecha a JC927 a FL180 o por encima, a JC929, virar a la izquierda a ILROL a FL250 o por encima, en ascenso a FL270 ó según instrucciones de ATC.

RNAV AMVEX 4G

Ascender en rumbo de pista, a 700 FT o por encima virar a la derecha directo a JC921 a 2500 FT. o por encima, virar a la derecha a JC923 a 6000 FT o por debajo, virar a la derecha a JC924 a 8000 FT. o por encima, a JC925 a 10000 FT. o por encima, virar a la derecha a JC927 a FL180 o por encima, a JC929, a AMVEX a FL250 o por encima, en ascenso a FL270 ó según instrucciones de ATC.

RNAV OPROS 2G

Ascender en rumbo de pista, a 700 FT o por encima virar a la derecha directo a JC921 a 2500 FT. o por encima, virar a la derecha a JC923 a 6000 FT o por debajo, virar a la derecha a JC924 a 8000 FT o por encima, virar a la derecha a JC926 a FL150 o por encima, a OPROS a FL200 o por encima, en ascenso a FL270 (para rutas UL306/UM527/UT315/UT317) ó según instrucciones de ATC.

| OBSTÁCULOS | RWY | COORDENADAS | FT AMSL |
|-----------------|-----|----------------------------|---------|
| Antena de radio | 15 | 12°02'52"S - 077°05'52"W | 315 |
| Antena de radio | 15 | 12°02'50"S - 077°05'52.3"W | 305 |
| | | | |