

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 15

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID) RNAV

NOTAS:

- SE REQUIERE APROBACION RNAV 1 o RNP1
- SE REQUIERE GNSS o DME/DME/IRU
- COBERTURA DME/DME NO DISPONIBLE EN TMA LIMA
- MANTENER REGIMEN DE ASCENSO MNM 265 ft/NM (4.4%) HASTA PAKOL
- AUTORIZACION INICIAL ATC: MANTENER FL270, SOLICITAR CAMBIO DE NIVEL EN RUTA EN FREQ 135.0 ó 128.8

RNAV PAKOL 2F

Ascender en rumbo de pista a JC930 a 9000 FT o por debajo virar a la izquierda a JC945 a 10000 FT o por encima, a PAKOL a FL210 o por encima, en ascenso según instrucciones de ATC.

RNAV KULIS 3

Ascender en rumbo de pista a JC930 a 9000 FT. por debajo virar a la izquierda a JC945 a 10000 FT o por encima, a PAKOL a FL210 o por encima, virar por derecha a REKEM a FL210 o por encima, a KULIS a FL250 o por encima, continuar en ascenso según instrucciones de ATC.

RNAV AKSOL 3F

Ascender en rumbo de pista a JC930 a 9000 FT. o por debajo virar a la izquierda a JC945 a 10000 ft. o por encima, a PAKOL a FL210 o por encima, virar por derecha a AKSOL a FL250 o por encima, en ascenso según instrucciones de ATC.

OBSTÁCULOS	RWY	COORDENADAS	FT AMSL
Antena de radio	15	12°02'52"S - 077°05'52"W	315
Antena de radio	15	12°02'50"S - 077°05'52.3"W	305