

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 15

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID) RNAV

NOTAS:

- SE REQUIERE APROBACION RNAV 1 o RNP1
- SE REQUIERE GNSS o DME/DME/IRU
- COBERTURA DME/DME NO DISPONIBLE EN TMA LIMA
- AUTORIZACION INICIAL ATC: PARA RUTAS DEL ESPACIO AEREO SUPERIOR MANTENER FL270, SOLICITAR CAMBIO DE NIVEL EN RUTA EN FREQ 135.0 ó 128.8

RNAV ILMAR 4F

Ascender en rumbo de pista a 700 FT o por encima virar a la derecha a JC951 a o por debajo de 6000 FT, virar a la izquierda a JC954, a JC955, virar por izquierda a ILMAR a o por encima de 8000 FT, continuar ascenso en ruta según instrucciones del ATC.

RNAV SCO 4F (PISCO 4F)

Ascender en rumbo de pista a 700 FT o por encima virar a la derecha a JC951 a o por debajo de 6000 FT, virar a la izquierda a JC954, a JC955, virar por izquierda a SCO VOR/DME a o por encima de FL250, continuar ascenso en ruta según instrucciones del ATC.

OBSTÁCULOS	RWY	COORDENADAS	FT AMSL
Antena de radio	15	12°02'52"S - 077°05'52"W	315
Antena de radio	15	12°02'50"S - 077°05'52.3"W	305