

## AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ - LIMA - CALLAO (SPJC)

REGIÓN / DPTO / PROVINCIA / DISTRITO		CALLAO / CALLAO / CALLAO / CALLAO		
1	INDICADOR DE LUGAR Y NOMBRE DEL AERÓDROMO	SPJC AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ		
DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO				
2	1	ARP	12°01'18.79"S / 077°06'51.54"W 334°/1753 m desde THR 33, THR 33 desplazado 603 m	
	2	Distancia y dirección desde la ciudad	286° 9.5 km al NW APRX de Lima	
	3	Elevación del aeródromo ←	34 m / 113 ft	
		Temperatura	27.1°C (FEB)	
	4	Ondulación geoidal	22.91 m	
	5	Declinación magnética	1°19' W (JAN 2015)	
		Cambio anual	10' W	
	6	Administración AD	Lima Airport Partners S.R.L. - LAP	
		Dirección	Av. Elmer Faucett 3400 Aeropuerto Internacional Jorge Chávez - CALLAO 1 - Perú	
		Teléfono	(511)5173100 - 3387	
		FAX	NIL	
		AFTN	SPIMYDYX	
		e-mail →	dutyoffice@lima-airport.com	
7	Tránsito autorizado	VFR/IFR		
8	Observaciones	NIL		

HORAS DE FUNCIONAMIENTO			
3	1	Administración del AD: →	h24
	2	Aduana: →	h24
		Inmigración: →	h24
	3	Servicios médicos: →	h24
	4	Oficina de notificación AIS: →	h24
	5	Oficina de notificación ATS (ARO): →	h24
	6	Oficina de notificación MET: →	h24
	7	ATS: →	h24
	8	Abastecimiento de combustible: →	h24
	9	Servicios de despacho: →	h24
	10	Seguridad: →	h24
	11	Descongelamiento:	NIL
12	Observaciones:	NIL	

INSTALACIONES Y SERVICIOS DE ESCALA			
4	1	Instalaciones de manipuleo de carga:	Todas las instalaciones modernas que permiten manipular cargas sin limitaciones, proporcionado por compañías particulares.
	2	Tipos de combustible:	Turbo A1, 100LL
		Tipos de lubricante:	NIL
	3	Instalaciones para el reabastecimiento:	En plataforma
			Sin limitaciones
	4	Instalaciones de descongelamiento:	NIL
	5	Espacio de hangar para aviones visitantes:	NIL
6	Instalaciones para reparación de aviones visitante:	Servicio proporcionado por compañías particulares	
7	Observaciones:	NIL	