

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ  
RWY 15

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

ASCENSO INICIAL

**RWY 15 LIMA 3F**

Ascenso en RWY HDG hasta cruzar 750 FT, virar por derecha para interceptar y seguir R220 JCL, cruzar 5 DME JCL a 2000 FT como mínimo, cruzar 12 DME JCL a 6000 FT como máximo continuar en R220 JCL hasta 20 DME JCL, virar por derecha para volar en Arco 22 DME JCL hasta interceptar y seguir R252 JCL (HDG 072°) hacia JCL DVOR/DME, cruzar 15 DME JCL a FL130 como mínimo, hacia JCL DVOR/DME a FL160 como mínimo y continuar en transición autorizada.

- REQUIERE PENDIENTE MINIMA DE 4.45% (272FT/NM) A PARTIR DE 12 DME JCL

**TRANSICION ILROL**

Interceptar R354 JCL (HDG 354°) cruzar 32 DME JCL a o por encima de FL200, cruzar ILROL a o por encima de FL250 en ascenso a FL270 o según instrucciones del ATC

**TRANSICION AMVEX**

Interceptar R015 JCL (HDG 015°) cruzar 32 DME JCL DVOR a o por encima de FL200, cruzar AMVEX a o por encima de FL250 en ascenso a FL270 o según instrucciones del ATC.

**TRANSICION OPROS**

Interceptar R045 JCL (HDG 045°) cruzar 30 DME JCL a o por encima de FL180, cruzar OPROS a o por encima de FL200 en ascenso a FL270 o según instrucciones del ATC

**TRANSICION ILPIP**

Interceptar R095 JCL (HDG 095°) cruzar 35 DME JCL a o por encima de FL180, cruzar KONTA a o por encima de FL210, cruzar ILPIP a o por encima de FL 210, continuar según instrucciones del ATC.