

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PISCO - PISCO (SPSO)

RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE			
19	1	TIPO DE AYUDA / VAR	VOR/DME (VAR 2°W JAN 2016)
	2	ID:	SCO
	3	Frecuencia:	114.1 MHz CH 88X ←
	4	Horas de funcionamiento:	h24
	5	Coordenadas del emplazamiento de la antena:	13°44'18.8"S / 076°12'45.9"W
	6	Elevación de la antena transmisora del DME:	100 ft / 30.48 m
	7	Observaciones:	NIL
	1	TIPO DE AYUDA / VAR	ILS CAT I RWY 22 LOC
	2	ID:	ISAN
	3	Frecuencia:	109.7 MHz
	4	Horas de funcionamiento:	h24
	5	Coordenadas del emplazamiento de la antena:	13°45'24.83"S / 076°13'50.27"W
	6	Elevación de la antena transmisora del DME:	NIL
	7	Observaciones:	NIL
	1	TIPO DE AYUDA / VAR	GP/DME(VAR 2°W JAN 2016) ←
	2	ID:	333.2 MHz
	3	Frecuencia:	CH 34X
	4	Horas de funcionamiento:	h24
	5	Coordenadas del emplazamiento de la antena:	13°44'08.63"S / 076°12'50.65"W
6	Elevación de la antena transmisora del DME:	NIL	
7	Observaciones:	NIL	