

IDENTIFICACIÓN, NOMBRE Y LIMITES LATERALES	<u>LIMITE SUPERIOR</u> <u>LIMITE INFERIOR</u>	OBSERVACIONES (hora de actividad, tipo de restricción, naturaleza del riesgo, riesgo de interceptación)
1	2	3
<b>ZONAS RESTRINGIDAS (SPR)</b>		
SPR 70 <u>SAN JUAN DE MARCONA</u> Zona limitada por líneas que unen los siguientes puntos: 14°25'00"S - 075°13'00"W 14°56'00"S - 075°45'00"W 15°56'00"S - 074°29'00"W 15°32'00"S - 074°10'00"W	<u>FL 120</u> GND	Activada de manera permanente. Operaciones Militares, ingresos con autorización
SPR 71 <u>VITOR</u> Zona limitada por líneas que unen sucesivamente los siguientes puntos: 16°32'00"S - 072°58'00"W 16°26'00"S - 071°46'00"W 16°32'00"S - 071°41'00"W 16°50'00"S - 072°28'00"W	<u>FL 180</u> GND	Se activa previa emisión de NOTAM, zona de entrenamiento militar. Operaciones Militares, ingresos con autorización
SPR 73 <u>ESTIQUE</u> Zona limitada por líneas que unen los siguientes puntos: 16°32'00"S - 071°16'00"W 16°34'00"S - 070°40'00"W 17°38'00"S - 069°36'00"W 17°42'00"S - 069°47'00"W 18°00'00"S - 070°11'00"W	<u>FL 180</u> GND	Activada de manera permanente. Prohibido actividades aéreas, excepto el sobrevuelo para ejecutar las SID y STAR vigentes para la RWY 20 y RWY 02. Toda aeronave debe mantener comunicación en ambos sentidos con TWR Tacna.
SPR 76 <u>ILO</u> Zona limitada por líneas que unen los siguientes puntos: 17°06'30"S - 071°16'30"W 17°57'00"S - 070°40'00"W 17°54'00"S - 070°50'00"W 17°32'00"S - 071°24'00"W	<u>FL 180</u> GND	Se activa previa emisión de NOTAM, zona de entrenamiento militar.
SPR 77 <u>ZORRITOS</u> Zona limitada por líneas que unen sucesivamente los siguientes puntos: 03°38'00"S - 080°57'00"W 03°38'00"S - 080°31'00"W 03°46'00"S - 080°34'00"W 04°19'00"S - 081°17'00"W 04°13'00"S - 081°18'00"W 03°58'00"S - 080°58'00"W	<u>3000 ft</u> GND	Activada de manera permanente. Zona de trabajo FAP
SPR 80 <u>TALARA</u> Zona limitada por líneas que unen sucesivamente los siguientes puntos : 04°23'00"S - 081°17'30"W 04°23'00"S - 081°03'00"W 04°40'00"S - 081°03'00"W 04°40'00"S - 081°14'42"W	<u>FL 240</u> GND	Se activa previa emisión de NOTAM. Zona de entrenamiento militar. Cuando se encuentra activada, se prohíbe toda actividad aérea, excepto aeronaves de Estado.