

MOTNE**	Red de telecomunicaciones meteorológicas para las operaciones en Europa	NBFR	No antes de
MOV	Desplácese o desplazándose o desplazamiento	NC	Sin variación
MPS	Metros por segundo	NCD	No se detectaron nubes (<i>utilizada en METAR/SPECI automatizados</i>)
MRA	Altitud mínima de recepción	→NDB‡	Radiofaro no direccional
MRG	Alcance medio	NDV	No hay variaciones direccionales disponibles (<i>utilizada en METAR/SPECI automatizados</i>)
MRP	Punto de notificación ATS/MET	NE	Nordeste
MS	Menos	NEB	Dirección nordeste
MSA	Altitud mínima de sector	NEG	No o negativo o niego permiso o incorrecto
MSAS†	(<i>debe pronunciarse "EM-SAS"</i>) Sistema de aumentación basado en satélites con satélite de transporte multifuncional (MTSAT)	NGT	Noche
MSAW	Advertencia de altitud mínima de seguridad	NIL*†	Nada o no tengo nada que transmitirle a usted
MSG	Mensaje	NM	Millas marinas
MSL	Nivel medio del mar	NML	Normal
MSR#	Mensaje...(<i>identificación de la transmisión</i>) transmitido por vía indebida (<i>para utilizar en AFS como señal de procedimiento</i>)	NN	Sin nombre
MSRR	Radar secundario de vigilancia de monoimpulso	NNE	Nornordeste
MT	Montaña	NNW	Nornoroeste
MTOM	Masa máxima de despegue	NO	No (negativo) (<i>para utilizar en AFS como Señal de procedimiento</i>)
MTU	Unidades métricas	NOF	Oficina NOTAM internacional
MTW	Ondas orográficas	NONSTD	No estándar
MVDF	Estaciones radiogoniométricas de frecuencias media y muy alta (<i>situadas en el mismo lugar</i>)	NOSIG†	Sin ningún cambio importante (<i>se utiliza en los pronósticos de aterrizaje de tipo "tendencia"</i>)
MWO	Oficina de vigilancia meteorológica	NOTAM†	Aviso distribuido por medios de telecomunicaciones que contiene información relativa al establecimiento, condición o modificación de cualquier instalación aeronáutica, servicio procedimiento o peligro, cuyo conocimiento oportuno es esencial para el personal encargado de las operaciones de vuelo
MX	Tipo mixto de formación de hielo (<i>blanco y cristalino</i>)	NOTAMC	Cancelación de NOTAM
N		NOTAMN	Nuevo NOTAM
N	Ninguna tendencia marcada (<i>del RVR durante los 10 minutos previos</i>)	NOTAMR	Reemplazo de NOTAM
N	Norte o latitud norte	NOV	Noviembre
NADP	Procedimiento de salida para atenuación del ruido	NOZ‡	Zona normal de operaciones
NASC†	Centro nacional de sistemas AIS	NPA	Aproximación que no es de precisión
→NAT	Atlántico septentrional	NR	Número
NAV	Navegación	NRH	No se escucha respuesta
NAVAID	Ayuda para la navegación aérea	NS	Nimbostratus
NB	Dirección norte	NSC	Sin nubes de importancia
		NSE	Error del sistema de navegación
		NSW	Ningún tiempo significativo
		→NTL	Nacional

† Cuando se utiliza radiotelefonía, las abreviaturas y términos se transmiten como palabras habladas.

‡ Cuando se utiliza radiotelefonía, las abreviaturas y términos se transmiten enunciando cada letra en forma no fonética.

* La señal puede utilizarse también en las comunicaciones con las estaciones del servicio móvil marítimo.

Señal para uso exclusivo en el servicio de teletipos.