

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ  
RWY 15

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID) RNAV(GNSS)

NOTAS:

- SE REQUIERE APROBACION RNAV 1 o RNP1
- SE REQUIERE GNSS
- MANTENER REGIMEN DE ASCENSO MNM 260ft/NM (PDG 4.2%) HASTA 700FT.
- AUTORIZACION INICIAL ATC: MANTENER FL280, SOLICITAR CAMBIO DE NIVEL EN RUTA EN FREQ 119.5 ó 128.1

**ISREN 1F RNAV**

Ascender en rumbo de pista, a 700 ft o por encima virar a la derecha directo a IM921 a 2500' o por encima, virar a la derecha a IM923 a FL060 o por debajo, virar a la derecha a PELIK, virar a la derecha a BURVO-IM917-ISREN, en ascenso a FL280 ó según instrucciones de ATC.

**ATOGO 1F RNAV**

Ascender en rumbo de pista, a 700 ft o por encima virar a la derecha directo a IM921a 2500' o por encima, virar a la derecha a IM923 a FL060 o por debajo, virar a la derecha a PELIK, virar a la derecha a BURVO-IM917, virar a la derecha a ATOGO, en ascenso a FL280 ó según instrucciones de ATC.

OBSTÁCULOS	RWY	COORDENADAS	FT AMSL
Antena de radio	15	12°02'52"S - 077°05'52"W	315
Antena de radio	15	12°02'50"S - 077°05'52.3"W	305