## LIMA -INTL JORGE CHAVEZ RWY 33

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

## SID SLS 6G (SALINAS 6G)

## PISTA 33

Ascender en rumbo de pista hasta 2 DME LIM virar a la izquierda para interceptar y proseguir en RDL 302 LIM (HDG 302°) continuar ascenso según instrucciones del ATC hasta EGUNO (RDL 176 SLS/RDL 302 LIM) y virar a la derecha para proseguir en RDL 176 SLS (HDG 356°) hasta SLS VOR, cruzar:

- SLS VOR a ó por encima de FL180 para rutas T329 SLS VOR a ó por encima de FL080 para rutas V1/G675

Continuar a ruta autorizada.