

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 15

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID) RNAV(GNSS)

<p>NOTAS: -SE REQUIRE APROBACION RNAV 1 o RNP1 -SE REQUIERE GNSS -MANTENER REGIMEN DE ASCENSO: MNM 295 ft/NM (4.8%) HASTA IM931 (SID AKSOL 1F) MNM 265 ft/NM (4.4%) HASTA PAKOL (SID PAKOL 1) MNM 260 ft/NM (4.2%) HASTA IM946 (SID KULIS 1) -AUTORIZACION INICIAL ATC: MANTENER FL270, SOLICITAR CAMBIO DE NIVEL EN RUTA EN FREQ 135.0 ó 128.8</p>
<p>AKSOL 1F</p> <p>Ascender en rumbo de pista a IM930 a FL090 o por debajo virar a la izquierda a IM931 a FL100 o por encima, a IM932 a FL200 o por encima, a AKSOL a FL250 o por encima, en ascenso a FL270 ó según instrucciones de ATC.</p>
<p>KULIS 1</p> <p>Ascender en rumbo de pista a IM930 a FL090 o por debajo virar a la izquierda a IM945 a FL100 o por encima, a IM946 a FL200 o por encima, a CEDRO FL210 o por encima, a KULIS a FL250 o por encima en ascenso a FL270 ó según instrucciones de ATC.</p>
<p>PAKOL 1</p> <p>Ascender en rumbo de pista a IM930 a FL090 o por debajo virar a la izquierda a IM931 a FL100 o por encima, a PAKOL a FL210 o por encima, en ascenso a FL270 ó según instrucciones de ATC.</p>

OBSTÁCULOS	RWY	COORDENADAS	FT AMSL
Antena de radio	15	12°02'52"S - 077°05'52"W	315
Antena de radio	15	12°02'50"S - 077°05'52.3"W	305