

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ  
RWY 15

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID) RNAV(GNSS)

NOTAS:

-SE REQUIRE APROBACION RNAV 1 o RNP1

-SE REQUIERE GNSS

-MANTENER REGIMEN DE ASCENSO:

MNM 200 ft/NM (3.3%)

-AUTORIZACION INICIAL ATC: MANTENER FL270, SOLICITAR CAMBIO DE NIVEL EN RUTA EN  
FREQ 135.0 ó 128.8

**ILMAR 2F**

Ascender en rumbo de pista a 700' o por encima virar a la derecha a IM951 a FL060 o por debajo, virar a la izquierda a IM952, a IM953, a ILMAR, en ascenso a FL270 (para ruta UL302) ó según instrucciones de ATC.

**PISCO 2**

Ascender en rumbo de pista a IM930 a FL090 o por debajo, a IM933 a FL190 o por debajo, a PISCO, en ascenso a FL270 (para rutas UT224/UV1) ó según instrucciones de ATC.

<b>OBSTÁCULOS</b>	<b>RWY</b>	<b>COORDENADAS</b>	<b>FT AMSL</b>
Antena de radio	15	12°02'52"S - 077°05'52"W	315
Antena de radio	15	12°02'50"S - 077°05'52.3"W	305