

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ  
RWY 33

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

**NOTA:**

- MANTENER REGIMEN DE ASCENSO MNM 240FT/NM (PDG 4.0%) HASTA 500 FT

**RWY 33 LIMA 2**

Ascender en rumbo de pista, a o por encima de 500 FT virar a la izquierda para interceptar y seguir RDL 288 JCL (HDG 288°), a 21 DME JCL virar a la izquierda para interceptar y seguir RDL 176 SLS VOR (HDG 176°), cruzando RDL 255 JCL virar a la izquierda para interceptar y seguir RDL 242 JCL DVOR (HDG 062°) cruzar 15 DME JCL a o por encima de FL130, cruzar JCL DVOR a o por encima de FL160.

**TRANSICION ILROL**

Interceptar y seguir RDL 354 JCL (HDG 354°), cruzar 32 DME JCL DVOR a o por encima de FL200, cruzar ILROL a o por encima de FL250 en ascenso a FL270 o segun instrucciones del ATC.

**TRANSICION AMVEX**

Interceptar y seguir RDL 015 JCL (HDG 015°), cruzar 32 DME JCL DVOR a o por encima de FL200, cruzar AMVEX a o por encima de FL250 en ascenso a FL270 o segun instrucciones del ATC.

**TRANSICION OPROS**

Interceptar y seguir RDL 045 JCL (HDG 045°), cruzar 30 DME JCL DVOR a o por encima de FL180, cruzar OPROS a o por encima de FL200 en ascenso a FL270 o segun instrucciones del ATC.