

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 15

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

NOTAS:

- MANTENER REGIMEN DE ASCENSO MNM 260 ft/NM (PDG 4.2%) HASTA 700 ft.
- AUTORIZACION INICIAL ATC: MANTENER FL270, SOLICITAR CAMBIO DE NIVEL EN RUTA EN FREQ 119.5 o 128.1

OPROS 1H

Ascender en rumbo de pista hasta alcanzar 700 ft., virar por derecha en HDG200°, cruzar 15 DME LIM a 6000 ft ó por debajo, virar por derecha para interceptar y seguir RDL 310 ASI (HDG 310°), luego interceptar y seguir RDL 240 LIM (HDG 060°). Cruzar 12 DME LIM a 10000 ft. ó por encima, cruzar LIM VOR a FL120 ó por encima, virar a la izquierda interceptar RDL 047 LIM (HDG 047°), cruzar 30 DME LIM a FL180 ó por encima, cruzar OPROS a o por encima FL200 en ascenso a FL270 (para rutas UL306/UM527/UT315/UT317) ó según instrucciones del ATC.

CAMBIO: Indicador de AD / SID OPROS 1H